

NÁVOD NA POUŽITIE

elektrická mini brúska k.č.: 011187

POUŽITIE:

1. Predtým ako prístroj zapojíte k zdroju napätia vypínač dajte do pozícií „OFF“ „0“ (vypínač označený v návode ako „POWER“).
2. Vložte priložený blokovací kľúč do otvoru (v návode označený ako „PIN HOLE“) a uvoľnite upínacie čeluste. Vložte do roztvorených čelustí obrábací prípravok a znova čeluste utiahnite.
3. Otáčky prístroja sú 9000 – 14000 ot./min. a môžu byť upravované pomocou ovládacieho kolieska (v návode označené ako „SPEED ADJUSTED KNOB“).

UPOZORNENIE:

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE tieto bezpečnostné pokyny, môže po predst' poškodeniu prístroja a úrazom.

1. **Uistite sa, že vypínač je v polohe vypnutý keď prístroj zapájate do elektrickej siete.**
2. Uistite sa, pred zapnutím prístroja, že čelusť nie je ohnutá alebo inak poškodená.
3. Uistite sa, pred zapnutím prístroja, že v otvore pre zablokovanie nie je blokovací kľúč.
4. Pred priložením obrábacieho prípravku k obrobku nechajte prístroj v prípravkom voľne bežať, aby ste sa ubezpečili že drží pevne.
5. Používajte ochranné okuliare a pokiaľ brúsíte alebo leštíte a dochádza k rozptylu malých čiastok použite aj ochrannú masku.
6. Obrobok dobre upevnite aby nedošlo k jeho posunutiu pri práci.
7. Prístroj nemierte na ruky, prsty alebo tvár. Nedotýkajte sa obrábacieho prípravku, pokiaľ je prístroj zapnutý alebo krátko po jeho používaní, kedy môže byť horúci.
8. Obrábacím prípravkom príliš netlačte na obrobok aby nedošlo k zastaveniu alebo brzdeniu motora prístroja, pretože dôjde k prehriatiu motora a ten sa môže poškodiť.
9. **Prístroj používajte maximálne 5 minút. Pred ďalším použitím ho nechajte 15 minút vychladnúť.**
10. Pokiaľ ucítite, že prístroj je príliš horúci vypnite ho a nechajte ho chvíľu vychladnúť.
11. Prístroj nijako neupravujte ani nepoužívajte na iné účely ako je vyrobený, každý zásah alebo nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie prístroja.
12. Predtým ako začnete obrábať nejaký obrobok, najprv si na odpade rovnakého materiálu vyskúšajte aký je úder použitého obrábacieho prípravku.
13. Vyhýbajte sa nebezpečnému prostrediu. Nevystavujte prístroj dažďu, nepoužívajte ho vo vlhkom alebo príliš prašnom prostredí. Rovnako ho nepoužívajte v blízkosti výbušných kvapalín alebo vo výbušnom prostredí.
14. Tento prístroj nie je vode odolný, preto ho nečistite vodou, jednajte jemne navlhčenou handrou.
15. Držte prístroj od dosahu detí.

DODÁVA BGS SLOVAKIA, S.R.O.